

Használati utasítás

**BlitzWolf BW-HP5 vezeték nélküli zajszűréses, dupla
hangszórós fejhallgató, 75 órás üzemidővel és 6
mikrofonnal (ANC)**

Cikkszám: 48598

Made in China

A csomag tartalma

1. BW-HP5 fejhallgató x 1
2. USB-C töltőkábel x 1
3. Felhasználói kézikönyv x 1

Ki- és bekapcsolás

4. **Bekapcsolás:** Kikapcsolt állapotban tartsa lenyomva a multifunkciós gombot 3 másodpercig. A led kék fénnel villog és a fejhallgatóból a "Power on" hangjelzést hallja.
5. **Kikapcsolás:** Bekapcsolt állapotban tartsa lenyomva a multifunkciós gombot 3 másodpercig. A led piros fénnel világít és a fejhallgatóból a "Power off" hangjelzést hallja.

Bluetooth kapcsolat

1. Kérjük, a fejhallgató és az okostelefon (vagy a csatlakozáshoz használt egyéb eszköz) közötti távolságot tartsa 1 méteren belül.
2. Kikapcsolt állapotban tartsa lenyomva a multifunkciós gombot 5 másodpercig, amíg a fejhallgatóban elhangzik a "Power on" és "Pairing mode" hangjelzés. A kék LED-ek gyorsan villognak a párosítási módban.
3. Nyissa meg a telefon Bluetooth menüjét, keresse meg a „BW-HP5” eszközt a listában, majd koppintson rá az automatikus csatlakozáshoz.

Újracsatlakozás a kapcsolat bontása után

1. Ha a használati távolság meghaladja a Bluetooth vételi hatótávolságát, a Bluetooth kapcsolat megszakad. Ekkor a kék LED villog, és a „Disconnected” hangüzenetet hallja a fejhallgatóból.
2. Ha a fejhallgató kevesebb mint 10 perce nem csatlakozik más eszközhöz, automatikusan párosítási módba lép, és 10 percen belül automatikusan vissza tud csatlakozni az okostelefonhoz (vagy a csatlakozáshoz használt másik eszközhöz).
3. Ha közvetlenül az okostelefonon kapcsolja ki a Bluetooth funkciót, a fejhallgató automatikusan párosítási módba lép.

Hívás megválaszolása

Röviden nyomja meg a multifunkciós gombot.

Hívás befejezése

Röviden nyomja meg a multifunkciós gombot hívás közben.

Hívás elutasítása

Bejövő hívás esetén nyomja meg és tartsa lenyomva a multifunkciós gombot, és engedje el, amikor sípolást hall.

Hívás várakoztatás

Hívás közben, amikor van egy második bejövő hívás, nyomja meg egyszer röviden az multifunkciós gombot az első hívás megtartásához, azaz a második hívás fogadásához.

Tartsa lenyomva a multifunkciós gombot egy másodpercen keresztül a második hívás tartásához és az első hívás fogadásához. Kattintson a multifunkciós gombra az aktuális hívás bontásához és a második fél hívásához való csatlakozáshoz.

Két okostelefon csatlakoztatása

1. Miután a fejhallgatót csatlakoztatta az első okostelefonhoz, kapcsolja ki a fejhallgatót, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a multifunkciós gombot 5 másodpercig, amíg a kék fények gyorsan fel nem villannak. Ekkor bekapcsol a keresési állapot.
2. Kapcsolja be a második okostelefon Bluetooth funkcióját és keressen Bluetooth-eszközöket. Kattintson a „BW-HP5” eszközre a csatlakozás befejezéséhez
3. Keresse meg a „BW-HP5” modellt az első okostelefon Bluetooth listájában, majd kattintson a Connect gombra a két okostelefon közötti kapcsolatot befejezéséhez.
4. Amikor az első okostelefonra hívás érkezik, nyomja meg a multifunkciós gombot a hívás fogadásához, majd amikor a másik mobiltelefon hívást fogad közben, nyomja meg a multifunkciós gombot a hívás befejezéséhez az első okostelefonon, és a hívás elindításához a második okostelefonon.
5. Amikor az első okostelefon zenét játszik le, a másik okostelefonon pedig hívást fogad, nyomja meg a multifunkciós gombot a hívás fogadásához. A zene lejátszása a hívás befejezése után a másik mobilon folytatódik.

A telefon hangsegéd funkciójának aktiválása

Nyomja meg kétszer a multifunkciós gombot a hangsegéd aktiválásához. (Okostelefon támogatás szükséges)

Lejátszás / Szünet:

Zene lejátszása közben kattintson a multifunkciós gombra.

Zeneszámok közötti léptetés

Zene lejátszása közben nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerő növelő gombot a következő dalra ugráshoz. Hosszan nyomja le a hangerő csökkentő gombot az előző dalra ugráshoz.

Hangerő beállítása:

Zenehallgatás vagy beszélgetés közben kattintson a hangerő csökkentése gombra a hangerő fokozatos csökkentéséhez. Kattintson a hangerő növelő gombra a hangerő fokozatos növeléséhez. Maximális hangerőnél sípoló hangot fog hallani.

Reset

Kikapcsolt állapotban a töltőkábel behelyezése után tartsa lenyomva a multifunkciós gombot és a hangerő növelő gombot egyszerre, 5 másodpercen keresztül. A piros és lila LED jelzés kétszer felvillan. A fejhallgató törli a korábbi kapcsolódási adatokat.

Alacsony akkumulátor töltöttség riasztás

Ha a lejátszási idő körülbelül 2 órára csökken, a piros LED 60 percenként felvillan, és 30 percenként ismételt hallható a „Battery low” hangüzenet. Ha a töltöttség túl alacsony, a fejhallgató automatikusan kikapcsol.

Üzem mód kapcsoló

Bekapcsolás után automatikusan ANC módba lép a fejhallgató. Röviden nyomja meg a multifunkciós gombot a transzparens módra váltásához és az ANC funkció kikapcsolásához. Transzparens módban a környezeti zajok erősebben hallható, míg az ANC mód elnyomja ezeket.

Termék paraméterek

Modell	BW-HP5
Bluetooth verzió	V5.0
Átviteli távolság	10 méter
Akkumulátor	1000 mAh
Lejátszási idő	75 óra
Beszélgetési idő	7 óra
Töltési idő	2,5 óra
Készenléti idő	900 óra
Frekvenciatartomány	20-20000 Hz
Súly	318 g